

無印良品


- お買い上げありがとうございました。
- 組立て・ご使用前に当説明書をお読みください。
- 組立て後は本書を大切に保管してください。

布張り座いす・小 取扱説明書

保存用

ご使用方法

- リクライニングは5段階切り換えになっていますので①②③④⑤⑥のお好みの角度でご使用ください。
- 「カチ」と音がした所で止めますと固定できます。
- 水平に戻す方法
背部側を90度以上前方に押すと、ロックが解除になります。
- 底にファスナーが付いている方が座になります。



ギアが内蔵されております。

⚠ カバーをはずさないでください。

おことわり

- 本商品は、細かなチップウレタンフォームを原料として成型された商品ですので、ご使用時にこまかなウレタンの付着が見られる場合がございます。
- 本商品のカバーにはファスナーが付いてありますが、これは中身を入れるためのものですので、開けないでください。
- 商品開梱時にウレタン製品特有のにおいがする場合がございます。この臭気はご使用過程で徐々になくなって参ります。
- 万一臭気が気になる場合は直射日光のあたらない、風通しの良い場所に日陰干してからご使用ください。
- カバーを取り外すことはできません。
- カバーは洗濯できません。

⚠ 使用上の注意

- ショックを与えるような座り方はしないでください。
- 背もたれの先端部分に極度な荷重を与えますとギアの破損につながる場合がありますので、ご注意ください。
- 畳・フローリングの部屋でご使用の場合は、カーペット等を敷いてご使用ください。畳・フローリングを傷つけるおそれがあります。
- 背もたれに乗らないで下さい。転倒や破損してケガをする原因になります。
- 商品を引きずらないで下さい。床が傷つく原因となります。
- 直射日光の当たる場所や火気の付近近でのご使用は避けてください。
変形、変色、火災の原因になります。
- 座いすの背と座の間には、ギアが内蔵されております。たいらにした時、その上に立ったり、ふんだりしますと思わぬケガの原因になります。小さなお子様にはご注意下さい。

いす類の品質表示

寸法：幅470mm×奥行1010mm
×高さ110mm（最大500mm・最小110mm）
構造部材：金属（銅）
張り材：綿100%
クッション材：ウレタンフォーム

取り扱い上の注意

- 直射日光又は熱を避けてください。
- カバーを取り外すことはできません。
- カバーは洗濯できません。

表示者

株式会社 良品計画
お客様室でんわ 03-3989-5200